



Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

Australian Cityl Administration (Action of	and the second se	(RIE)
No. No. C. Harmonic Biological Biological Biological Biological<	900 10.1 Martin 2.2 Minute 2.2 Mi	22

PC-Software:

Uniwersalne i efektywne narzędzie pracy o nazwie <u>KEB COMBIVIS</u> dostosowane do systemu Windows, pozwala na łatwe podłączenie i proste programowanie przemienników KEB.

Analiza oscyloskop:

4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu.







Potrzebny osprzęt:

Aby utworzyć komunikację pomiędzy falownikiem F5 lub F4 a komputerem potrzebny jest "**zestaw do programowania falowników KEB**"

Zestaw taki składa się z:

- operatora-INTERFACE z wejściem: RS232
- kabla Combivis łączącego falownik z komputerem
- programu COMBIVIS



Operator-INTERFACE dla falowników F4



Operator-INTERFACE dla falowników F5





Instalacja:

<u>1. Ikona CV5x_Base.exe:</u>

Zainstalować program podstawowy wybrając ikonkę (w zależności od wersji nazwa może ulec zmianie).

2. Wybór parametrów dla właściwego falownika:

Aby utrzymać program podstawowy jako niewielki plik wyciągnięte z niego zostały parametry falowników różnego typu. Aby używany falownik był rozpoznawalny przez zainstalowany program należy z pliku "Parametry dla falowników" wyszukać odpowiedni plik, np. **Para_F5B.exe** dla falownika F5-BASIC i zainstalować go podobnie jak sam program podstawowy.

Do programu podstawowego możemy doinstalować więcej niż 1 plik z parametrami dla odpowiednich falowników.

3. Start programu COMBIVIS:

Po zainstalowaniu programu podstawowego i parametrów jednego lub więcej falowników możemy uruchomić nasz program ikonką:

- "COMBIVIS" → dostęp do wszystkich parametrów
- "CP Mode" → dostęp do wybranych parametrów grupy CP











Opis programu:



FALTO COMBIVIS



CP Mode:







Grupy parametrów:

<u>W zależności od rodziny falownika (F4, F5) i typu karty sterowniczej (Basic, Multi itp..), nie wszystkie</u> opisane grupy parametrów są dostępne i widoczne.

<u>ru: run parameter</u> → komunikaty stanu falownika
op: operational parameter → wartości zadane i generator ramp
pn: protection parameter \rightarrow parametry funkcji ochronnych
cs: control speed parameter → parametry regulatora prędkości
<u>ds: drive spec. control para</u> → parametry specjalnej regulacji silnika
<u>uf: u/f parameter</u> → parametry charakterystyki U/f
dr: drive parameter → parametry silnika
cn: control parameter → parametry regulatora
ec: encoder parameter → parametry enkodera
ud: user definition parameter → interfejs użytkownika
fr: free programable para → parametry programowania zestawów
an: analog I/O parameter → parametry wejść i wyjść analogowych
di: digital input parameter → parametry wejść cyfrowych
do: digital output parameter → parametry wyjść cyfrowych
<i>le: level parameter</i> → poziomy przełączania / timer
<i>ps: pos/syn parameter</i> → parametry pozycjonowania i synchronizacji
<i>in: information parameter</i> → parametry informacyjne
sy: system parameter → parametry systemowe
<i><u>aa: adjustment assist. parameter</u> → parametry pomocnicze i dostrajania</i>
<i>pp: prog. parameter</i> → parametry programowane







Wartości parametrów i ich zmiana:











Wybór kanałów oscyloskopu:



	🚧 Setup Scope Cha	nnel A	x
	Trigger	Multiscaling	Remarks
	Mode X	CH A CH B	СНС СНО
	Parameter	u01 set value display	
	Inverter	I Node 1	
	Color		Set 0
	Y-Zero at 0,0000 Hz	Y-Scaler (n/Divisi	on)
	① ① ff	🔲 Invisible	
		🗸 0	k 🛛 🗶 Cancel



Wybór skali na osi X i Y. Możliwe dopasowanie automatyczne przyciskiem "AUTO"





Lista pracy:

roject-explorer - New project					
New project	Parameter	list			
Node 1	ID:	Name:	Value:		
Inverter parameter	ru00	inverter state	0: no operation		
op: operational parameter	ru01	set value display	0.000 1/min		
P op: operational parameter	ru02	ramp output display	0.000.12min		
C cs: control speed parameter	ru03	actual 🖺 New Worklist1			
-5 ds: drive spec, control para	ru07	actual			-
-B uf: u/f parameter	ru09	encoc			*
D dr: drive parameter	ru10	encoc Inv Addr	Set Id Name	Value	Bemarks
	ru11	set tor		- Value	Tiongits
E ec: encoder parameter	ru12	actual			
U ud: user definition para.	ru13	actual			
Fr: free programmable para.	ru14	peak (
H an: analog 1/U parameter	ru15	appari			
do: digital output parameter	ru16	peak ·			
	ru17	active			
	ru18	actual			
I in: information parameter	ru19	peak I			
	ru20	outpul			
- Z aa: adjustment assist. para.	ru21	input t			
pp: prog. parameter	ru22	interna			
🔁 Operator parameter	ru23	outpul			
- 🖹 Work lists	ru24	state (
🗁 🗃 Download lists	ru25	outpul tomma oraco	12-52		
- 💆 Scope files	ru26	active parameter set	0		
	ru27	AN1 pre amplifier disp.	0,0 %		
- All linked files	ru28	AN1 post amplifier disp.	0,0 %		
	ru29	AN2 pre amplifier disp.	0,0 %		
	ru30	AN2 post amplifier disp.	0,0 %		
	ru31	AN3 pre amplifier disp.	0,2 %		

Lista pracy jest sposobem programowania falownika poprzez utworzenie listy tych kilku lub kilkunastu wybranych parametrów z różnych grup, których wartości mają zostać zmienione.

Aby utworzyć listę pracy falownik musi być podłączony z komputerem !!!





Tworzenie nowej listy pracy:

		a,	-				
ct-explorer - New project			🖹 New Worl	klist1			X
lew project	Parameter list						(A)
Node 1	ID: Name:	Value: 🔺	1				
	▶ oP00 reference source	0: ana	Inv. Addr	r. Set	ld.	Name	Value
Op: operational parameter	▶ oP01 rotation source	7: refe	1 0300	Oh I	oP00	reference source	0: analog REF
P pn: protection parameter	▶ oP02 rotation setting	0: low	0301	in i	OPUT	rotation source	7: reference, no
C cs: control speed parameter	▶ oP03 reference setting	0,000					
- S ds: drive spec. control para	▶ oP05 reference setting %	0,0 %					
B uf: u/f parameter	oP06 min. reference forward	0,000					
D dr: drive parameter	▶ oP07 min. reference reverse	1: = f		Ζ			
	oP10 max. reference forward	2100,					
E ec: encoder parameter	oP11 max. reference reverse	-1: = f					
U ud: user derinition para.	oP14 abs. max. reference for	4000,					
	oP15 abs. max. reference rev	-1: = f					
- 6 di digital input parameter	oP18 step value rot. source	7: refe					
T do: digital output parameter	oP19 step value input sel. 1	16:11					
le: level parameter	oP20 step value input sel. 2	32:12					
	► oP21 step value 1	100,0					
I in: information parameter	P22 step value 2	-100,0					
	P 0P23 step value 3	0,000					
Z aa: adjustment assist. para.	P22 accidec mode	U: FA					
million prog. parameter	P oP20 acc; unie tor.	0,00 s					
	► oP30 dec time for	5.00 %					
- A Download lists	▶ oP31 dec time rev	-1: = f					
🖂 Scope files	▶ oP32 s-curve time acc. for.	0: off					
- C Additional files	► oP33 s-curve time acc. rev.	-1: = f					
All linked files	▶ oP34 s-curve time dec. for.	-1: = a					
	▶ oP35 s-curve time dec. rev.	-1: = f,					
	▶ oP40 max. output val. for.	4000,					
	▶ oP41 max. output val. rev.	-1: = f					

Aby utworzyć listę pracy wybieramy grupę i parametr nam potrzebny, następnie trzymając lewy przycisk myszki przeciągamy wybrany parametr do listy pracy.

Parametr w liście pracy przyjmuje wartość rzeczywistą.

Po zmianie wartości parametru w liście pracy następuje automatyczna zmiana w programie COMBIVIS i w falowniku





Programowanie przez listę pracy:

roject-explorer - New project			_O×	B Ne	w Worklis	ŧ1			
New project	Parameter	list							
Inverter parameter	ID:	Name:	Value:	Inv	Addr	Sat	Id	Nama	Valua
R ru: run parameter D op: operational parameter	 dr00 dr01 dr01 	DASM rated current DASM rated speed	5,9 A 1400 1/min	1	0300h 030Ah	<u>56(</u> 	oP00 oP10	reference source max. reference forward	0: analog REF 2100,000 1/min
P pn: protection parameter C cs: control speed parameter S ds: drive spec. control para	 dr02 dr03 dr04 	DASM rated voltage DASM rated power DASM rated cos(phi)	1,50 kW 0.83	1	0F06h 0F07h	l	cS06 cS07	KP speed KP speed gain	300 0
B uf: u/f parameter D dr: drive parameter	 dr05 dr06 	DASM rated frequency DASM stator resistance	50,0 Hz 4,750 Ohm	1	0605h	1	dr05	DASM rated frequency	50,0 Hz
	 dr07 dr11 dr12 dr14 	DASM sigma-inductance motorprotection mode motorprot. rated current DASM rated torque	18,00 mH 1: self co 5,9 A 10,23 Nm	1 1	0301h 0603h	ļ	oP01 dr03	rotation source DASM rated power	7: reference, no 1,50 kW
 G di: digital input parameter G di: digital output parameter do: digital output parameter lo: level parameter 	 dr15 dr16 dr17 	max torque FU DASM max torque corn. sp DASM speed for max torq.	Edit value oP10 max. refe	rence fo	rward ; Inv.	1;Set		<u>×</u>	
ps: pos/syn parameter in: information parameter sursustem parameter	 dr18 dr19 dr20 	DASM field weak. speed flux adaption faktor field weak. curve							
 g. system parameter g. adjustment assist. para. p: prog. parameter Decator parameter 	▶ dr21	no load voltage				√ c	lk	X Cancel	

Wartości parametrów zmieniane są w ten sam sposób jak w samym programie COMBIVIS.

Należy otworzyć okno pomocnicze, naciskając podwójnie lewy guzik myszki, a następnie w zależności od rodzaju parametru wybrać jedną lub kilka opcji zmiany albo wpisać nową wartość





Lista parametrów:

COMBIVIS 5 - New project UNREGIST	ERED DEMO VERSION only	or evaluation !!		
File Edit View New Parameterlist1 Windows				-
🖉 🔒 👗 🖻 🛍 🖄	r 🕰 💹 🛅 🛅	🕈 🛉 🐿 🦞 🗸		
Roject-explorer - New project			×	1
New project	Parameter list			
Inverter parameter	ID: Name:	Value:		
R ru: run parameter	dr00 DASM rated curr	ent 5,9 A		różni się od listy
op: operational parameter	drU1 DASM rated species	ed 14001/min		pracv iedvnie tvm.
P pn: protection parameter	druz DASM rated volt druz DASM rated pour	age 230 V		że nodczes
S ds: drive spec, control para	dr04 DASM rated cost	obi) 0.83		20 000203
B uf: u/f paramet		F0.011		tworzenia nowego
🖳 D dr: drive parar 🗭 New Para	meterlist1 - Node 1			programu falownika,
			A	ten nie koniecznie
ec: encoder p			<u>×</u>	
U ud: user defin 0 R /	W Set Addr ID	Parameter	Value F	musi byc
B an: analog I/				podłączony, np.
G di: digital inpu				programowanie w
do: digital out				hiurzo
le: level paran				Diulze.
ps: pos/syn p				
II in: information				
y: system par				Aby utworzyć listo
				Aby utwoizyc iistę
Operator parameti				parametrow
				falownik nie musi
🗁 🗃 Download lists				być podłaczony z
Scope files				
Additional files				komputerem !!!
	1			
Inverter: 1 Set adr. mode: Indirect Set	pointer (Fr09): 0	Act. set (ru26): 0	Password: CP read / write	1





Tworzenie nowej listy parametrów:

Image: Second	COMBIVIS 5 - New project UNREGISTE File Edit View Project-explorer Windows H	ERED DEMO VERSION - only for evaluat telp	tion !!					<u>_D×</u>
Proved Parameter Field Project Parameter New Parameter Field - Node 1 Parameter New Parameter Field - Node 1 Parameter New Parameter Field - Node 1 Parameter Stat Parameter Parameter Stat Parameter Parameter Parameter Stat Parameter			۹ B					
Intervipues. Demander ist Image: Intervipues. Image: Intervipues.	Project-explorer - New project	- L A	# New Param	eterlist1	-Node I			
Inverter parameter ID: Name: Inverter parameter Inverter par	Node 1							
Image: Solution parameter 0.000 DASM rated cuterin 0 PW 1 0.000 oP00 reference source 0: analog REF Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated voltage 1 RW 1 0.000 oP00 reference source 0: analog REF Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated power 3 RW 1 1000 dS00 oP00 reference source 7: reference, no LS Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated power 4 RW 1 1100h dS00 KI current 1500 Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated forguency 5 6 RW 1 100h dS00 KI current 1500 Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated forguency 5 6 RW 1 0602h dr02 DASM rated voltage 230 V Image: Dispect parameter 0.000 DASM rated comput 0.0000 0602h dr02 DASM rated voltage 230 V Image: Dispect parameter 0.0017 DASM rated current 0.00000 0.0000h 0.0000h <td>- C Inverter parameter</td> <td>ID: Name:</td> <td>8 B/W</td> <td>Set</td> <td>Addr</td> <td>1D</td> <td>Parameter</td> <td>Value</td>	- C Inverter parameter	ID: Name:	8 B/W	Set	Addr	1D	Parameter	Value
 Norm control parameter Advisor definition para. F fr. free programmable para A an: analog I/O parameter Advisor definition para. F fr. free programmable para Advisor definition para. Advisor definition para. F fr. free programmable para Advisor definition para. Advisor definition para. F fr. free programmable para Advisor definition para. Advisor definition para. Advisor definition para. F fr. free programmable para Advisor definition para. Advisor definition para. Advisor definition para. Advisor definition para. Advisor definition parameter Advisor definition definiti	ru: run parameter op: operational parameter P pn: protection parameter C cs: control speed paramet S ds: drive spec. control par B uf: u/f parameter D dr: drive parameter	dr00 DASM rated current dr01 DASM rated speed dr02 DASM rated voltage dr03 DASM rated power dr03 DASM rated cos(phi) dr05 DASM rated frequency dr06 DASM stator relistance	0 RW 1 RW 2 3 RW 4 RW 5 6 RW	 	0300h 0301h 1100h 1101h 0602h	oP00 oP01 dS00 dS01 dr02	reference source rotation source KP current KI current DASM rated voltage	0: analog REF 7: reference, no LS 1500 1500 230 V
Additional files	N cn: control parameter E ec: encoder parameter U ud: user definition para. F fr: free programmable para An: analog I/O parameter G di: digital input parameter C di: digital output parameter I do: digital output parameter I ele: level parameter H ps: pos/syn parameter I: in: information parameter Y sy: system parameter Q aa: adjustment assist. para M pp: prog. parameter Q operator parameter Work lists Mork lists Download lists Scope files Additional files Item	 dr07 DASM sigma-inductance dr07 DASM sigma-inductance dr11 motorprotection mode dr12 motorprot. rated current dr14 DASM rated torque dr15 max torque FU dr16 DASM max torque corn. sp dr17 DASM speed for max torq. dr18 DASM field weak. speed dr19 flux adaption faktor dr20 field weak. curve dr21 no load voltage 	7 RW	1	0605h	dr05	DASM rated frequency	50,0 Hz





Programowanie przez listę parametrów:

	8		•	👻 🖌					
Project-explorer - New project		×	F N	ew Parame	eterlist1	- Node 1			
🗅 New project 📃	Parameter	list							
Node 1	ID:	Name:							
Inverter parameter	▶ dr00	DASM rated current	8	B/W	Set	Addr	ID	Parameter	Value
R ru: run parameter	- di00	DASM rated content	0	BW	1	03006	oP00	reference source	0: analog BEE
O op: operational parameter		DAGM rated speed	1	BW	Ê.	0301h	oP01	rotation source	7: reference, no LS
P pn: protection parameter	drU2	DASM rated voltage	2	0.116.232	201	0.000			
C cs: control speed paramet	dr03	DASM rated power	3	RW	Ē.	1100h	dS00	KP current	1500
	dr04	DASM rated cos(phi)	4	RW	- Q	1101h	dS01	KI current	1500
B uf: u/f parameter	dr05	DASM rated frequency	5						
D dr. drive parameter	🕨 dr06	DASM stator resistance	67	HW	12	0602h	drU2	DASM rated voltage	230 V
	▶ dr07	DASM sigma-inductance	1	RW	55	0605h	CUID	DASM rated frequency	50,0 HZ
E ec: encoder parameter	▶ dr11	motorprotection mode							
U ud: user definition para.	▶ dr12	motorprot rated current							
F fr: free programmable para	▶ dr14	DASM rated torque							
	► dd15	manutorque EU							
G di: digital input parameter		DACK I	Edi	it value	_			×	
T do: digital output paramete	r aris	DASM max torque corn. sp	dr	02 DASM ra	ed voltag	e; New Par	ameterlis	t1; Entry 6	
	P dr17	DASM speed for max torg.		30 V					
- III ps: pos/syn parameter	dr18	DASM field weak. speed		1					
	🕨 dr19	flux adaption faktor]					
V sustem parameter	🕨 dr20	field weak, curve							
2 aar adjustment assist para	▶ dr21	no load voltage				2			
		1050					V Ok	. 🗙 Cancel	
Derator parameter									
- Operator paraliteter									
Work lists									

Fakt iż podczas tworzenia nowej lista parametrów falownik <u>nie</u> musi być podłączony z komputerem sprawia, że dokonane przez nas zmiany w wartościach parametrów nie zostają wpisane automatycznie w falownik.

Aby wpisać po kolei każdy zmieniony przez nas parametr do falownika należy przycisnąć ikonkę "strzałka w dół". **COMBIVIS**



Przykład listy parametrów:

21	R/W	Addr	ID	Parameter	Value
0	WA	0801h	Ud01	password	440
1	RW	0901h	Fr01	copy parameter set	-4: def. cust+sys. all sets
2					
3	RW	0300h	oP00	reference source	2: digital abs (op.3)
4	RW	0301h	oP01	rotation source	3: FOR/REV, abs.
5	RW	0303h	oP03	reference setting	50,0000 Hz
6	RW	050Bh	uF11	switching frequency	2: 8 kHz
7	RW	OFOOh	cSOO	speed control config.	O: off
8	RW	0600h	dr00	DASM rated current	1,5A
9					
10	RW	0422h	Pn34	brake ctrl. mode	3: br.ctrl/phase check/di
11	RW	0425h	Pn37	brake ctrl. start ref.	5,0000 Hz
12	RW	0423h	Pn35	premagnetizing time	2,00 s
13	RW	042Bh	Pn43	min. Ioad brake ctrl.	10%
14	RW	0424h	Pn36	brake release time	1,00 s
15					
16	RW	0429h	Pn41	brake ctrl. stop ref.	3,0000 Hz
17	RW	0427h	Pn39	brake delay time	2,00 s
18	RW	0428h	Pn40	brake closing time	2,00 s
19				-	
20	RW	0C00h	do00	condition 0	18: brake control

FALIO

Każda lista parametrów powinna zaczynać się od:

- **ustalenia dostępu poprzez hasło,** parametr **Ud01** (440 → dostęp do wszystkich parametrów)

- doprowadzenia falownika do stanu pierwotnego, parametr Fr01 = - 4. Niweczy to wcześniej dokonane niezamierzone lub nieznane zmiany.

Dalsza kolejność parametrów jest swobodna.

Ostatnim parametrem w liście może być ponowna zmiana hasła na dostęp jedynie do CP, parametr Ud01 = 200.

Linie puste, są jedynie efektem porządkującym, uzyskujemy je klawiszem F7





Archiwacja parametrów falownika:

COMBIVIS 5	- New project	UNREGISTE	RED DEMO	VERSION - only
File Edit View	- Help			
New project New Paramete New Worklist	rlist		Q	
Parameter sav	ing	eu	Parameter	liet
Open	Strg+O			
Save	Strg+S		ID:	Name:
Save as		er	▶ oP00	reference source
Open	+	parameter	▶ oP01	rotation source
Course annaise at		barameter	▶ oP02	rotation setting
Save project	_	ed parameter	▶ oP03	reference setting
Save project a	5	er	▶ oP05	reference setting
Copy project		eter	▶ oP06	min. reference fo
Print	Strg+P	ameter	▶ oP07	min. reference re
		on para.	▶ oP10	max. reference fo
Quit		mable para.	▶ oP11	max. reference re
<u>-</u>	an: analog 1/0	parameter	▶ oP14	abs. max. referer
	di: digital input	parameter	▶ oP15	abs. max. referer
] do: digital outp	out parameter	▶ oP18	step value rot. sc
	J le: level param	ieter	oP19	step value input
	I in: information	parameter	-P20	stan valua innut

Archiwacja parametrów falownika polega na zapisie kompletnej listy parametrów.

Program COMBIVIS otwiera nową listę parametrów i wpisuje do niej wszystkie parametry według naszego wyboru:

- po kolei (zalecane)
- łącząc parametrów bez uwzględnienia zestawów lub
- lącząc zestawy







Parametry operatora:

KB COMBIVIS 5 - New project UNREGI	ERED DEMO VERSION - only	for evaluation !!	
File Edit View Help			
Project-explorer	· 💁 🔤 🗎		
Operator parameter Operator parameter CP-Mode Ne Ne	Parameter list		_ 🗆 ×
Hexadecimal display F12 Inverter parameter Inverter parameter Inverter parameter	ID: Name: ru00 inverter state ru01 set value display ru02 ramp output disp ru03 actual frequency ru07 actual value display ru08 encoder 1 st ru10 encoder 2 st ru11 set torque di ru12 actual torque ru13 actual utiliza ru14 peak utilizati ru15 apparent cui	Value: 0: no operation y 0,000 1/min play 0,000 1/min y display 0,000 1/min glay 0,000 1/min Operator parameter - Node 1 vddr Set Parameter 080h 0 Date Aug 23 2004 Ty 081h 0 Diag Rsp.DelayTime 083h 0 Current Password 084h 0 Diag Error Counter	Value y 00010021h 10 1 ms -2 0 0
di: digital input parameter do: digital output parameter do: digital output parameter le: level parameter ps: pos/syn parameter in: information parameter Sy: system parameter	ru16 peak appare 00 ru17 active currer 00 ru18 actual DC vc 00 ru19 peak DC vol ru20 output voltag	J87h 0 HSP5 Tout Count J87h 0 Diag Baudrate J89h 0 DIN66019II Error Cou J8Ah 0 DIN66019II Rsp.Dela	0 5 u 0 a 1 ms





Zmiana języka na Niemiecki:

